

Garðhúsgögn

Hreinsun

Hreinsið garðhúsgögnin með vatni og stífum burstu. Skolið laus óhreinindi. Blandið sápunni í volgt vatn, 5-10 dl í hverja 10 ltr af vatni. Bleytið húsgögnin með köldu vatni. Berið sápuþausnina á með pensli og látið virka í 5-20 mínútur. Ekki láta húsgögnin þorna. Hreinsið með burstu og skolið vel, t.d. með garðslöngu. Sápan hreinsar einnig plasthúsgögn.

Viðhald

Flöturinn verður að vera hreinn og þurr. Hafið húsgögnin í skugga ef mögulegt er, þar sem sólin getur haft áhrif á útkomuna. Úðið eða penslið olíunni jafnt á húsgögnin, svo að þeki vel, og viðurinn er mettaður. Athugið einnig að bera vel á enda og hliðar. Þurrkið umframolíu af eftir 20 mínútur, eða áður en olía þornar, með hreinum klút. Endurtakið meðhöndlunina eftir sólalhring.



Sólþallar

Hreinsun

Hreinsið þallinn með vatni og stífum burstu. Skolið laus óhreinindi. Blandið sápunni í volgt vatn, 1-2 dl í hverja 10 ltr af vatni, eftir því hve óhrein þallurinn er. Bleytið þallinn með köldu vatni. Berið sápuþausnina á með pensli eða skrúbb og látið virka í 5-20 mínútur. Ekki láta þallinn þorna. Hreinsið með burstu og skolið vel, t.d. með garðslöngu. Endurtakið eftir þörfum.

Viðhald

Flöturinn verður að vera hreinn og þurr. Penslið olíunni jafnt á flötinn, svo að olían þeki vel, og viðurinn sé orðinn mettaður. Þurrkið umframolíu af eftir 20 mínútur, eða áður en olían þornar, með hreinum klút. Endurtakið meðhöndlunina eftir sólalhring, ef þörf er á.

